



CORTADOR DE BALDOSAS

Modelo No.
284201

Muchas gracias por comprar la Cortadora de Baldosas **TACTIX**.

Los modelos de cortador 284203 y 284201 son ambos ideales para el usuario profesional y hobista.

Corta las baldosas de cerámica hasta 400 mm (16 in.) de longitud, y 10 mm (3/8 in.) de anchura.

Por favor lea estas instrucciones detalladamente antes de uso. Esto no solo asegurara su seguridad y las que están a su alrededor, pero también una operación precisa y larga y sin ningún inconveniente con su nueva Cortadora de Baldosas.

CORTAR DE FORMA RECTA

ADVERTENCIA! SIEMPRE UTILICE LENTES DE PROTECCION CUANDO USE EL CORTADOR DE BALDOSAS

- Primero, pase la manija hacia la caja de deslizamiento, como indica la ilustración y apriete.
- Colocar la baldosa en la mesa de trabajo con la línea puesta exactamente alineada con la marcación cero de la escala. Mantenga firme en su lugar con su mano izquierda, como en la ilustración.
- Levante el asa y deslice la placa atrás pasando el borde de la baldosa, luego baje la palanca para que la rueda de carburo de puntuación tungsteno este en contacto con la esquina delantera de la baldosa.
- Aplique presión firme (no mucha fuerza) a la manija hacia abajo mientras empuja ligeramente delante y a la par en dirección de la flecha para que la baldosa sea marcada a lo largo de su longitud.
- Alzar la manija y SIN MOVER LA BALDOSA, reposicione la deslizadora o asa para que las barras de freno estén aproximadamente en el borde de la baldosa.

IMPORTANTE: la rueda **NO** debe estar en contacto con la baldosa.

Presionando hacia abajo la manija nuevamente causara que la baldosa se rompa.

- **NOTA:** Es necesario marcar la baldosa **UNA SOLA VEZ**.

