



#406004US



www.meridianintl.com

#### SAFETY INSTRUCTIONS

(GB)

Read carefully before using the glue gun.

- HOT SURFACES (the glue and the nozzle of the gun can reach temperatures ranging from 150 to 200°C (depending on the model used) Avoid all skin contact. If burnt, plunge the burn under cold water.

Children should only use the gun in the presence of an adult.

- Do not use the gun in damp or wet conditions or expose it to rain.

- Unplug the gun from the wall socket when not in use.

- Never put any object in the gun other than the glue sticks recommended.

- Never take a glue stick out once it has been put into the gun: the resulting damage may be irreparable.

- Never pull the cord to unplug the glue gun.

- This tool is not intended to be used by people (children included) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they were able to benefit from a person responsible for their safety, monitoring or screening instructions regarding the use of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.

#### RECOMMENDATIONS - REPAIRS

- If the power supply cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's after sales service or a similarly qualified person in order to avoid any danger.

- Should you wish to dispose of the tool always used recognised and dedicated recycling station or green collection point.

#### INSTRUCTION DE SECURITE

(FR)

A lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

- SURFACES CHAUDES ! (la buse de l'appareil et la colle peuvent atteindre des températures de l'ordre de 150 à 200° C. (suivant les modèles).

Eviter tout contact avec la peau. En cas de brûlure, immerger immédiatement la plaie sous l'eau froide. L'utilisation par les enfants nécessite la présence d'un adulte.

- Ne pas utiliser l'appareil en milieu humide, sous la pluie. Ne pas l'exposer à des projections d'eau.

- Débrancher l'appareil : ôter la fiche murale en cas de non-utilisation.

- Ne jamais introduire d'autres objets que les bâtonnets de colle préconisés dans l'appareil.

- Ne jamais retirer un bâtonnet déjà introduit dans l'appareil, sous peine de dommages irréparables.

- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le câble.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

#### RECOMMANDATIONS - REPARATIONS

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Mise au rebut: En fin de vie de l'appareil, l'utilisateur déposera le produit dans un lieu de récupération prévu à cet effet (déchetterie...).

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

(ES)

A leer atentamente antes de utilizar el aparato.

- SUPERFICIES CALIENTES (la boquilla del aparato y la cola pueden alcanzar temperaturas del orden de 150 a 200° C (según los modelos)

Evitar todo contacto con la piel. En caso de quemadura, poner la parte quemada inmediatamente en agua fría. Si los niños utilizan el aparato se requiere la presencia de un adulto.

-No utilizar el aparato en medio húmedo, bajo la lluvia. No exponerlo a proyecciones de agua.

- Desconectar el aparato : retirar el enchufe mural en caso de non utilización.

- No introducir nunca otros objetos que non sean los bastoncillos de cola recomendados dentro del aparato.

- Non retirar nunca un bastoncillo ya introducido en el aparato so pena de causar daños irreparables.

- No desconectar nunca el aparato tirando del cable.

- Esta herramienta no está diseñada para ser usada por personas y niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, ni por personas que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad, monitorización o instrucción en cuanto al uso del dispositivo. Se deberá vigilar que los niños no jueguen con esta herramienta.

#### RECOMENDACIONES - REPARACIONES

- Si el cable de alimentación estuviese estropeado, deberá reemplazarlo el servicio posventa del fabricante, o una persona cualificada similar, con objeto de evitar cualquier tipo de peligro.

- Cómo deshacerse de la herramienta. El propietario de la herramienta debe arrojarla en un punto verde/limpio o en una estación de reciclado específica.